

IDR-04RS システム更新 – ダウンロード編

1. ダウンロードと更新用カード準備方法

概要：弊社サイトよりダウンロードおよび解凍したファイルをSDカードに書き込みます。

(更新用カードの作成まではパソコンでの作業になります。)

手順01：SDカードの準備 (更新に使用するカードを用意)

・128GB以下のmicroSDカードを一枚ご用意ください。(書き込む容量は約3MBです)

※IDR-04RSで録画に使用中のカードを一時的に使用することも出来ます。

・どちらの場合でも、必ずフォーマットを実行してカード内を空にしてください。

手順02：ファイルのダウンロード (弊社WEBサイトよりダウンロード (DL))

・弊社WEBサイトのトップページ^{注1}にダウンロードページ^{注2}へのリンクが設けてあります。

・パソコンにてダウンロードページから更新ファイルをダウンロードしてください。

(DLファイル：IDR-04RS20220920b.zip、
ファイルサイズは約2.6MBです。)



IDR-04RS システム更新のお知らせ

ダウンロード



注1：ブラウザから『INBES』で検索いただき『株式会社INBES(インベス)』のページを探していただくか、次のURLを直接入力ください。『https://inbes.jp/』

注2：トップページ／製品情報／IDR-04RS／ダウンロード

手順03：ダウンロードしたファイルの解凍 (DLしたZIPファイルの解凍)

・DLしたファイルを右クリックし、「すべて展開(T)」を選択してZIP圧縮ファイルの解凍を進めてください。

・右図の通り、3本のファイルができていれば正常です。

名前	日付時刻	サイズ	種類
FW96670A.bin	2022/05/26 15:52	2,730 KB	BIN ファイル
goodbye.jpg	2020/10/19 9:55	16 KB	JPEG イメージ
welcome.jpg	2020/10/19 9:55	16 KB	JPEG イメージ

手順04：更新ファイルのSD書き込み (ファイル3本をSDカードへコピー)

・この3本のファイルのみを、手順DL1で用意したSDカードにコピーしてください。

以上で更新用SDカードの作成は完了です。

SDカードをPCから取り出して、IDR-04RSでの更新作業へお進みください。

2. 更新方法

概要：更新用ファイル入りのSDカードをIDR-04RS本体に挿入し、電源を入れることで、自動的に更新が始まります。（更新中は青色LEDが点滅→点灯するのみ。所要1分以内。）

手順21：SDカードの差替 （更新用のカードに差替え）

- ・ IDR-04RSの電源をオフにしてください。
- ・ 使用中のSDカードを抜き、代わりに更新用のSDカードを挿入します。

手順22：更新作業 （ソフトの更新を実行（自動））

- ・ IDR-04RSの電源をオンにしてください。

通常の起動とは異なり、画面は真っ暗なままですが、右上の青色のランプが点滅します。15秒ほどで青色のランプは点滅から点灯に変わります。画面はまだ真っ暗なままです。そのまま10数秒ほどお待ち下さい。

・ 更新が終わると、IDR-04RSは自動的に通常通りに起動します。（更新の所要時間は30秒程です。）
起動すると、通常通りに録画動作を開始します。



手順23：バージョン確認 （更新されていることの確認）

- ・ 録画を停止してください。（本体下部中央のOKボタンを押してください。）
- ・ 本体下部右端のメニューボタンを2回押して「設定」メニューに入り、▼ボタンにて、一番下にある「バージョン」を選択して、OKボタンを押してください。
- ・ 右図のように『IDR-04RS20220920』となっていることをご確認ください。



手順24：SDカードの再差替 （元のカードに戻してフォーマットと日時設定）

- ・ カードを取出すため、本体の電源をオフにしてください。
- ・ 元のSDカードに入れ替えてください。
- ・ 電源をオンにしてください。
- ・ 起動しましたら、録画を停止して、前項と同様の手順で設定メニューから「フォーマット」を選択して実行してください。（「確認」を選択してOKボタン。数秒で終わります。）
- ・ 本体下部のメニューボタンを押して、設定画面から▼ボタンにて「日付/時刻」にて日時設定を合わせてください。
- ・ 本体下部のメニューボタンを押して、メイン画面に戻り、画面下端の日時を確認してください。
- ・ 本体下部中央のOKボタンを押して録画を開始してください。