


## 直接配線コード(駐車監視対応)

# IOP-PC01

## 取扱説明書



### パッケージ内容

直接配線コード(IOP-PC01) x1      取扱説明書・保証書(本書) x1  
配線コネクター x2

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。製品を安全に正しくお使い頂くため、あらかじめ本書をよくお読みになり十分にご理解の上で製品の使用を開始してください。また本書は保証書が含まれていますのでなくさないよう保管してください。

## 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

### 絵表示と絵表示の意味



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



● 運転操作に支障をきたさない場所に本製品、電源コードを設置してください。設置の際は運転手の視界のさまたげにならないか確認してください。また、電源コードがレバーやハンドル等に絡まないよう、取り回しにはご注意ください。また、運転中に落下しないよう確実に取付を行ってください。

● 指定された電源で使用してください。火災・感電・故障の原因になります。



● 本製品を分解・改造しない。本製品内に異物を入れないください。火災・感電・故障の原因になります。故障の際はご自分で修理なさらず、販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。

● 内部に水などが入った場合は使用しないください。火災・感電・故障・爆発の原因になります。

## 注意



- 高温になる場所で長時間放置・使用しないでください。火災・故障の原因になります。
- 日本国外で使用しないでください。本製品は日本国内用に設計されています。他国では安全基準などが異なる場合があります。

## その他使用上のご注意

- 本製品をご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解の上ご利用ください。
- 記録した映像は、事件、事故、裁判の際に必ずの証拠となるものではありません。また、使用目的や方法によって被写体のプライバシー、著作権、肖像権などの権利を侵害する可能性がありますので記録データの取り扱いには十分ご注意ください。
- 本製品は車載(屋内)専用品です。それ以外の用途では使用しないでください。
- 本製品は使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証は一切の責任を負いかねます。
- 万一のデータ消失に備え、必要なデータはパソコンに動画で保存することをお勧めします。
- 本製品を動作温度範囲外で使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 保証規定は取扱説明書または保証書に記載されている内容に準じます。事前に確認されたい場合は弊社WEBサイト(<https://inbes.jp>)よりご確認、ダウンロードして頂けます。
- 製品の外観・製品の仕様、仕様、操作画面および価格等は予告無く変更される場合がございます。

## 製品概要

ドライブレコーダー「IDR-04RS」付属のシガープラグコードの代わりに本品を用いることで、ドライブレコーダーを電源直結方式で配線することができるようになります。

また、本ケーブルを使用することでドライブレコーダーの「駐車監視」機能が使用できるようになります。

## 仕様


型番	IOP-PC01
電圧	12V車用
過放電防止	車両のバッテリー電圧低下で 駐車監視を停止します
コード長	約4m
対応機種	IDR-04RS

※2021年1月現在

## 接続方法

コードの黄・赤・黒色の3線を、車両の以下の配線と接続してください。  
コードの反対側のコネクタ(ミニUSB端子)は、IDR-04RSの電源端子に差し込みます。

車内の配線は、本体(IDR-04RS)の取扱説明書の「3-2.本体の設置について」に準じ、運転に支障が出ないように取り回しと固定を行なってください。



※ダッシュボード内のオーディオ(カーナビ)用カプラー部の電線から分岐するのが比較的容易です。接続先を間違えると本体が故障、あるいは車両のヒューズが切れる場合があります。間違えないように注意してください。車両側の配線種別を十分に確認いただき、確実に接続してください。

## 動作確認

### 配線の確認

コードの接続が正しく行われていることをもう一度確認してください。  
車のエンジンを始動またはACC機能をONにしてください。本製品が正しく接続されていれば、ドライブレコーダーが起動します。

### 駐車監視機能の確認

本体の「OK」ボタンで録画を停止し、「メニュー」ボタンで「ビデオ設定」を開き、その2ページ目に「駐車監視」の項目があれば直接配線コードは正常に機能しています。この「駐車監視」の項目が「オン」になっていることを確認してください。

### 駐車監視機能の挙動

車が駐車状態(エンジンオフ状態)になると、ドライブレコーダーは録画を終了し、駐車監視モードになります。

駐車状態の時に、車が揺れるなどしてドライブレコーダーのGセンサが衝撃を検知すると録画を行います。(駐車期間が長期に渡る場合などでバッテリー残量の低下を検知した際は、電源供給を停止し本機の電源が切れます。)

車がオン状態(エンジン始動またはACCオン)になると、ドライブレコーダーは駐車監視機能を終了し通常の録画動作を開始します。

## 保証規定

### 保証対応について

製品の交換はセンドバック方式(配送) でのご対応となります。

お客様の元へ訪問しての交換等を行っておりませんのであらかじめご了承ください。

弊社にて不具合を確認した製品は同一または同等の新品と交換させていただきます。

※製品の部分的な修理は行っておりません。

無償保証が適用されるのは製品本体のみとなります。

同梱の消耗品は新品開封時の初期不良以外については保証の対象とはなりません。万が一初期不良と思われる不具合を発見された場合は製品ご購入後30日以内を目処にお申し出ください。

### 保証免責事項

無償保証期間内でも次の場合には無償保証対象外(有償にて対応可)となります。

1. 誤ったご使用や不当な改造で生じた故障、損傷。
2. お買い上げ後の輸送や落下などで生じた故障、損傷。
3. 本書およびご購入日のご提示がない場合。
4. 災害および異常電圧で生じた故障、損傷。
5. 保存上の不備による故障、損傷。
6. 本体および本体同梱付属品の消耗、摩耗、損傷、紛失。
7. ご使用によるキズ・汚れ・サビ、および自然劣化。

### その他の免責事項

本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

本書に記載された仕様、デザイン、そのほかの内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

# 製品保証書

製品名

**IOP-PC01**

保証期間

**ご購入日より 1 年間**

## この保証書について

この保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、保証規定の内容に基づき製品の交換を行うことをお約束するものです。この保証書によって保証書を発行する者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償保証期間終了後は有償にて対応を行なっております。ご希望の場合は無償保証の場合と同様にお申し出ください。  
※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 無償保証を受けるには

無償保証を受ける場合、お買い上げの際に販売店より発行された販売証明書または購入日を証明できる書類(レシートなど)を製品と共にご用意の上、弊社窓口(042-400-0787)またはお買い上げの販売店にお申し出ください。

- ※無償保証期間内であっても購入日の証明ができない場合には有償対応となりますのでご注意ください。
- ※個人間取引(オークションやフリーマーケットなど)にて購入された商品、購入時点で中古品だった場合未開封品であっても無償保証は適用されません。
- ※ご転居やご贈答品などで、お買い上げの販売店に依頼できない場合には弊社までご相談ください。

製造元(製品送付先)

**INBES** 株式会社 INBES

〒 206-0012 東京都多摩市貝取 1510-1 永山 JOY ビル 5F  
TEL : 042-400-0787 FAX : 042-316-9824